

**Технические характеристики батареи резервного питания.**

Номинальное напряжение, В	24
Емкость, А ч	6.6
Габаритные размеры, мм	150x230x85
Тип аккумулятора	SLA

**Монтаж батареи резервного питания.**

Установите батарею резервного питания в доступном месте. Выведите контакты подключения к электроприводу.

**ВАЖНО!** Батарею резервного питания необходимо располагать крышкой корпуса вверх.

**Схема подключения.**